

Vergolden von verchromten Kleinteilen

Die Vergoldung von Fahrzeugschriftzügen, die einzeln geklebt auf einer Folie geliefert werden, kann mit diesen Tricks und Tipps sehr einfach durchgeführt werden.

- 1.) Kleben Sie die Buchstaben/Ziffern auf eine Klebefolie oder Isolierband.
- 2.) Schneiden Sie die Folie um die Buchstaben herum weg – siehe Foto!



3.) Legen Sie diese auf die Wanne oder Ihren Arbeitsuntergrund. Benutzen Sie keine Krokoklemme, besser das dünne Minus oder nur den Stecker des Minuskabels. Alternativ ginge auch ein Stück Alufolie oder unsere Kupferplättchen als Leiter zwischen Minus und Werkstück. Halten Sie dies an verdeckte Flächen an! Hier an der unteren Seite.



Ganz normal entchromen – aktivieren und vergolden



Im Anschluß gut trocknen und wieder zurück auf den originalen Folienträger kleben!



Geräteanschluß:

Wechsel Polarität zum Entchromen:

Also Pluskabel mit Handgriff und Elektrode und Pad als Minus
Minuskabel mit Krokoklemme als Plus

Umstecken zum Aktivieren nicht vergessen!

Edelsthanode und Baumwollpad

Spannung: ab 6 Volt

Anwendung bei mind. Zimmertemperatur